

PARABÉNS!

Você acabou de adquirir um produto de alta qualidade, desenvolvido dentro de critérios de qualidade para garantir segurança, eficiência e baixo consumo de energia elétrica.

Este produto é desenvolvido com tecnologia própria da **Oxipower**, uma empresa 100% nacional.

Recomendamos a leitura cuidadosa e completa deste manual antes de iniciar a utilização do seu **SANITIZADOR DE ALIMENTOS POR-TÁTIL OXIPOWER**. Assim você poderá usufruir ao máximo dos benefícios do aparelho com total segurança, além de garantir uma maior durabilidade e vida útil do mesmo.

Para maiores informações sobre seu sanitizador acesse o site www. allkit.com.br/oxipower.

IMPORTANTE: O oxigênio (ar) é a única matéria prima usada pelo aparelho.



SANITIZADOR DE ALIMENTOS

O Sanitizador de Alimentos Portátil Oxipower é resistente à umidade, não é necessária nenhuma forma de manutenção ou limpeza dos componentes internos.



Os acessórios que acompanham o aparelho são:

- -Duas Pedras Dissipadoras;
- -Uma mangueira de Silicone de 1m;
- -Um manual de instruções;
- O^3
- -Um suporte de fixação com parafuso e bucha.
- -Um fusível extra no compartimento de fusíveis localizado atrás do aparelho.
- *A pedra dissipadora, com o tempo, perde sua coloração.



CARACTERÍSITCAS

- 1: Apresentação: Gabinete em Aço Inox 304
- 2: Plug: Modelo Universal 2P+T
- 3: Proteção por fusível: 2 A
- 4: Consumo de energia: 16 watts/hora
- 5: Voltagem de Trabalho: Bi Volt 127 v a 240 v ou 12 v
- 6: Interruptor (chave liga-desliga): Na frente do Gabinete
- 7: Embalagem: Caixa de Papelão
- 8: Frequência: 60 Hz
- 9: Medidas: Altura 305mm / Largura 225mm / Comprimento 167mm

OXIPOWER

10: Peso do Aparelho: 3,5 kg

SANITIZAÇÃO DE ALIMENTOS COM ÁGUA OZONIZADA

O sistema de sanitização de frutas, verduras e legumes com água ozonizada não utiliza nenhum produto químico, elimina mais bactérias e apresenta 90% de redução de tempo de processo em comparação com a sanitização com solução clorada.

CONCENTRAÇÃO DE AGROTÓXICOS NOS ALIMENTOS







PEPINO 57,4%



ALFACE 54,2%



CENOURA 49,6%

Fonte: Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos (PARA) da Anvisa / Dossiê Abrasco

BENEFÍCIOS

- 1: Nenhum gasto com produtos químicos;
- 2: Imersão reduzida para apenas 2 minutos;
- 3: Dispensa enxague acelerando o processo;
- 4: Aumenta a durabilidade dos alimentos;
- 5: Solução ecologicamente correta;
- 6: Não altera o sabor dos alimentos;





2 MIN




INSTALAÇÃO

Siga os passos a seguir para iniciar sua experiência com o SANITIZADOR DE ALIMENTOS POR-TÁTIL OXIPOWER e, descubra toda qualidade, durabilidade e sabor que os alimentos podem lhe proporcionar. Atentar para o interruptor liga/desliga interno do equipamento, este deve estar sempre na posição ligado.

FUNCIONAMENTO

Após ligar o aparelho em uma fonte de energia elétrica, acione a chave liga / desliga, localizada no painel frontal do aparelho, e o equipamento iniciará sua operação.





INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Não molhe ou lave o aparelho pois o mesmo não é impermeável, é apenas resistente à umidade, utilize apenas de acordo com as recomendações do fabricante, este equipamento foi criado para uso comercial, seus acessórios somente devem ser utilizados de acordo com as especificações do fabricante.

Para uma maior segurança, mantenha apenas a pedra dissipadora e a mangueira do aparelho em contato com a água.

Nunca abra o equipamento e/ou rompa os lacres do fabricante.

Nunca faça limpeza no equipamento enquanto este estiver ligado na tomada (rede elétrica).

Não corte ou adapte o cabo ou o plug de alimentação elétrica. Recomendamos que você ligue-o diretamente em um ponto elétrico (tomada) específico para o aparelho. Não havendo esta possibilidade e/ou se for preciso utilize uma extensão para aumentar o cabo ou ainda um adaptador de plug se a tomada for de modelo diferente.

A potência máxima do equipamento é de 16 W.

MANUSEIO

- 1. Utilize um recipiente abastecido com água onde fará a sanitização dos alimentos. Este aparelho funciona adequadamente para no máximo 50 litros de água.
- 2. Insira a mangueira com o dissipador dentro da água.
- 3. Acione a chave LIGA/DESLIGA para iniciar o processo de ozonização.

Atenção! ozonize a água por 5 minutos antes de iniciar a sanitização dos produtos. Sempre que trocar a água ozonize-a por 5 minutos antes inserir os alimentos.

- 4. Deixe os alimentos submersos por 2 minutos para que sejam sanitizados de forma satisfatória.
- Obs. Caso os produtos fiquem submersos por mais de 2 minutos não há nenhum problema.
- **5.** O controle para troca da água deve ser visual. Troque-a sempre que tiver suja. Se tiver com excesso de partículas de frutas, legumes ou verduras, você pode simplesmente retirá-las manualmente.

RECOMENDAÇÕES DE USO E INFORMAÇÕES

Este é um aparelho bivolt, portátil e pode ser levado a qualquer ambiente. O aparelho deverá ser apoiado sobre uma superfície plana, de maneira que não entre em contato com água, somente a ponta da mangueira com a pedra dissipadora de ozônio deverá ser colocada dentro do recipiente com água.

O **Sanitizador de Alimentos Portátil Oxipower** é resistente à umidade, não é necessária nenhuma forma de manutenção ou limpeza dos componentes internos. Os acessórios que acompanham o aparelho são:

- Duas Pedras Dissipadoras;
- Uma mangueira de Silicone de 1m;
- Um manual de instruções;
- Um suporte de fixação com parafuso e bucha;
- Um fusível extra no compartimento de fusíveis localizado atrás do aparelho;

A pedra dissipadora, com o tempo, perde sua coloração. Instruções para instalação do suporte:

- 1. Retire o suporte juntamente com o parafuso e bucha da parte de traz do seu Sanitizador Portátil Oxipower;
- 2. Localize o melhor local para realizar a fixação do aparelho;
- 3. Faça um furo com uma broca de 6 mm;
- 4. Insira a bucha e fixe o suporte com o parafuso deixando as abas voltadas para fora;
- 5. Coloque seu Sanitizador Portátil Oxipower no suporte de forma com que as abas encaixem nos furos do aparelho;
- 6. Ligue seu aparelho em uma tomada 127v a 240v e aproveite de todos os benefícios que o Sanitizador Portátil Oxipower têm para lhe oferecer;

GARANTIA

A garantia inicia-se a partir da emissão da nota fiscal de venda e, para usufruir a mesma, você deverá apresentá-la. O seu **Sanitizador Portátil Oxipower** tem uma garantia contra defeitos de fabricação, durante 06 (seis) meses, sendo que a garantia não cobre:

- Defeitos decorrentes de mau uso;
- Defeitos decorrentes de quedas ou transporte inadequado;
- Defeitos ocasionados por qualquer alteração, adição e/ou adaptação de quaisquer peças ou componentes. Não utilize peças que não sejam originais;
- Defeitos ocasionados devido à exposição à água ou sol excessivo;
- No caso da violação do lacre do fabricante a garantia fica extinta automaticamente.

Para usufruir a garantia e/ou realizar serviços técnicos no seu **Sanitizador de Alimentos Portátil Oxipower**, dirija-se ao distribuidor onde você adquiriu seu aparelho, ou ainda, entre em contato com a Oxipower, através do e-mail **mariano@allkit.com.br**.



OBRIGADO!

Nós da **Oxipower** agradecemos pela sua escolha e confiança. Esperamos que seu trabalho seja mais eficiente e ágil com nosso produto a sua disposição. Caso ocorra alguma dúvida, ficaremos contentes em ajudá-lo (a) da melhor maneira e, menor tempo possível. Seguem, abaixo nossos contatos.

- www.oxipower.com.br
- mariano@allkit.com.br
- 19 3871.3625
- Rua Antenor Bergamo I Parque dos Cocais Valinhos SP I CEP 13273-182





SANITIZADORES OXIPOWER